FICHE TECHNIQUE

Version : 01/2016

SECUONE POLYBACK TAPE

Généralités

La bande SecuOne polyback tape est un produit en caoutchouc synthétique entièrement polymérisé utilisé pour la réalisation sur chantier de joints de membranes SecuOne polyback EPDM polymérisées dans les systèmes de couverture "Ballasted" (lesté), "Fully Adhered" (à adhérence totale) et "Mechanically-Fastened" (à fixation mécanique). La bande SecuOne polyback tape est pourvue d'un polyfilm antiadhésif transparent durable et assure une excellence résistance du joint à long terme.

Propriétés et caractéristiques types

	SecuOne polyback tape 7,5 cm	**SecuOne polyback tape 15 cm**
Couleur :	Noir	Noir
Base :	Caoutchouc synthétique	Caoutchouc synthétique
Longueur du rouleau :	30,5 m	30,5 m
Épaisseur :	0,89 mm	0,89 mm
Conditionnement :	4 rouleaux par carton	2 rouleaux par carton
Poids net Par carton :	12 kg	12 kg
Durée de stockage :	1 an	1 an

Mises en garde et avertissements

1. Pour des informations complètes sur la sécurité avant utilisation, consulter les fiches de données de sécurité applicables.
2. Éviter le contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec la peau, laver à fond la zone affectée avec du savon et de l'eau.
3. Un stockage prolongé sur chantier à des températures supérieures à 32 °C peut affecter la durée de stockage du produit.
4. Par temps chaud et ensoleillé, conserver les rouleaux SecuOne polyback tape dans leur boîte ou dans un endroit ombragé jusqu'au moment de l'utilisation.
5. Le stockage et l'utilisation des bandes SecuOne polyback tape à des températures inférieures à 4 °C produit une perte de pégosité de l'adhésif et, dans des cas extrêmes, une absence de liaison au substrat. Une zone de stockage pour la nuit doit être disponible pour conserver la bande SecuOne polyback tape à une température minimale de 15 °C. Des boîtes chaudes pour stockage sur chantier doivent être disponibles pour maintenir une température minimale de la bande de 4 °C.
6. Les bandes SecuOne polyback tape doivent être stockées dans un endroit sec.
7. En raison de l'évaporation du solvant, de la condensation risque de se former sur le SecuOne polyback primer nouvellement appliqué lorsque la température ambiante est proche du point de rosée. En cas d'apparition de condensation, suspendre l'application du SecuOne polyback primer et de bande SecuOne polyback tape car il ne sera pas possible d'obtenir une adhérence adéquate. Laisser sécher la surface enduite du SecuOne polyback primer et appliquer une fine couche du SecuOne polyback primer sur la surface précédemment enduite puis appliquer de la bande SecuOne polyback tape lorsque les conditions le permettent.
8. **CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Pose :*

1. Éliminer la saleté ou la poussière de la zone du joint par un essuyage avec un chiffon propre. En cas de présence d'une forte couche de saletés, nettoyer à fond la zone du joint avec du produit de nettoyage W-Membrane Cleaner. Ce processus est essentiel sur une membrane qui a été exposée pendant plusieurs semaines.
2. Marquer la feuille inférieure avec un crayon sur toute la longueur du joint en utilisant le bord de la feuille supérieure comme guide.
3. **Application du primaire SecuOne polyback primer :** Appliquer le SecuOne polyback primer en utilisant un chiffon ou un rouleau à colle propre. FROTTER la zone du joint des deux feuilles de la membrane selon un mouvement circulaire pour obtenir un revêtement fin et uniforme sur la membrane. La zone du joint nettoyée/préparée correctement devra avoir une couleur uniforme et ne pas comporter de globules ou d'excès localisés.
4. Toute la surface sur laquelle sera appliquée SecuOne polyback tape doit être nettoyée et préparée. L'adhésif n'adhère pas aux surfaces poussiéreuses ou sales. Toute contamination de surface résiduelle nuira à l'adhérence de l'adhésif de la bande.
5. Laisser sécher le SecuOne polyback primer jusqu'à ce qu'il ne se transfère pas au toucher avec un doigt sec.
6. Poser la bande SecuOne polyback tape immédiatement après évaporation du solvant du SecuOne polyback primer pour minimiser les possibilités de contamination par la poussière et favoriser l'adhérence par temps froid.
7. Dérouler 1 m environ de bande SecuOne polyback tape. Aligner la bande avec une ligne repère et presser la bande sur la feuille inférieure en exerçant une pression manuelle ferme. Continuer sur toute la longueur du joint. Les extrémités du rouleau doivent être recouvertes sur 25 mm. Laisser reposer la feuille supérieure sur le poly-film anti-adhésif après application. La bande SecuOne polyback tape doit recouvrir une zone de 3 mm de largeur au minimum au-delà du bord du joint. Une longueur continue de bande SecuOne polyback tape doit être utilisée à toutes les joints en T et doit être finnisé avec SecuOne polyback flashing. Joints d'usine doivent être finissé d'extra avec une bande SecuOne polyback EPDM autocollant.
8. Le fait de rouler la bande SecuOne polyback tape avec un maroufleur en acier ou en caoutchouc après application sur le substrat préparé réduit considérablement la fréquence des poches d'air dans le joint réalisé sur chantier.
9. Tirer le poly-film anti-adhésif de la bande SecuOne polyback tape sous la feuille supérieure et laisser cette dernière retomber librement sur la bande découverte.
10. Appuyer uniformément à la main la feuille supérieure sur la bande dans un mouvement transversal orienté vers le bord du joint.
11. Rouler immédiatement le joint avec un rouleau en acier de 5 cm de largeur ou un maroufleur "Station debout" tout en pressant. Rouler perpendiculairement, et non parallèlement, au bord du joint.
12. Installer le solin SecuOne polyback flashing polyback ou les caches "T-Joint Covers" sur toutes les intersections des joints de chantier. Appliquer de la bande mastic SecuOne polyback conformément au détail.
13. La bande SecuOne polyback tape dépasse de 50 mm dans chaque direction selon le détail.

Respectez toujours les directives de pose du fabricant du produit.
Nous nous référons également aux directives en vigueur de la CSTC par rapport aux toits plats.

caoutchouc afin de prévenir l'apparition de taches.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com